# IAP-CX TGK01 型 微电脑时间控制开关使用说明书

## 一、产品简介:

IAP-CX TGK01 型微电脑时间控制开关,是一个以单片微处理器为核心,配合电子电路等组成的一个 电源开关控制装置。它每天可设定 20 次不同时间的开/关控制,并可预设定一周内的开/关控制,还具有 倒计时(延时关机)、随机、夏时制和 12/24 小时制转换功能。本机内置一枚可充电镍氢电池作为备用电 源,在脱离市电电源的情况下,仍可保持计时显示和储存的各项数据达6个月以上。它采用输入输出接线 形式,可以控制路灯、电热水器、烘箱等各种安装位置固定的电器设备。如和交流接触器串联后可控制大 功率电器和三相电器设备。您使用本产品后,各种电器将会根据您的要求实现自动开启和关闭。

夏时制 赤

### 二、技术参数:

执行标准: GB/T14536.1-1998 GB/T14536.8-1996

额定电压: 220V ~ 50HZ

额定电流: 20A(阻性)工作温度:-10~55 计时误差: < ±2秒/天 动作形式:1.B.S.U

三、系统功能介绍:

1.液晶全屏字符和外形尺寸, 如右图所示:

2. 本机在时钟状态下,按"运行"键(红色圆形按钮)可将工作状态设定为所需的方式。 设定顺序为:关 → 自动 → 开 → 随机 →  $Z^{2}$  (倒计时)

关 一 电源输出处于经常关闭状态。

电源输出处于执行编写的定时开/关程序状态。 自动

一 电源输出处于经常开启状态。 开

随机 一 电源输出处于随机开启和关闭状态。间隔时间为 40~80 分钟, 开启时间为 1~15 分钟。

一 电源输出处于倒计时延时关机状态,最长时间为 2 小时 59 分,最短为 1 分钟。

重置 一 按此键后系统将清除所有储存的数据,系统恢复到初始状态。

#### 四、操作方法:

(一) 校正星期和时间:按"运行"键将定时器工作状态设定为"关"或"开",在此状态下左手按住"时 钟"键不放,右手按"星期"键,将星期调整为当前日期,调整好日期(星期)后再按"时"和"分"键 将时钟调整为当前的标准时间。

(二) 设定倒计时(延时关机)工作状态:按"运行"键将工作状态切换至  $Z^{2}$ (倒 计时)状态,电源输出即处于开启状态,屏幕显示如右图所示: 在此状态下,按

"时"或"分"键修改您所需要本机开启通电的时间,每按一次"时"或"分"键,时间将减少1小时或 1 分钟。设定完成后按"时钟"键,系统即进行倒计时,此时" $Z^{2}$ "不断闪烁,待时钟归 0:00 后,电源 即自动关闭。到时按"运行"键转换到您所需的其它工作状态即可。

(三)、12/24 小时制转换:在关/开的工作状态下,按住"**时钟**"键不放,再按"**夏时** 制"键,时钟即显示为12小时制,此时屏幕左边显示A或P,时钟1~9用1位数显 示,屏幕显示如右图所示:



微电脑 河控制开关

(四) 设定夏时制:在关/开的工作状态下,按住"夏时制"键3秒钟,时钟将增加1小时,屏幕左上角 显示 🛭 标志 (表示夏时制)。 再次按住"夏时制"键3秒钟,时钟将减少1小时,恢复正常时间。

(五)、随机(吓阻)功能:按"运行"键将工作方式转换成"随机",此时本机电源即通电,在数分钟后将 会自动关闭,并将在关闭 40~80 分钟后重新开启,开启时间约为 1~15 分钟,并在上述时间范围内不定 时的开启和关闭。


(六) 编写自动(定时)开关程序(PRG)功能:按"设定"键,系统即进入 编写自动开/关时间程序(PRG)状态,详细操作方法见第六章第(二)条。

五、 接线方法及安装尺寸:

1.直接控制方式:按右图接线。

2. 扩容方式:可通过控制交流接触器吸铁线圈的供电达到扩容。

六、 操作实例:





例 1:有一台电热水器,要求将开启和关闭时间按如下设定:

- 1. 要求星期一至星期五每天开启 3 次。第 1 次在每天上午 6:15 开启,至上午 8:00 关闭;第 2 次在 11:00 开启,至 13:00 关闭;第 3 次在 17:30 开启,至 22:00 关闭。
- 2. 要求星期六和星期日上午8:00 开启,一直工作至22:00 关闭。
- (一)编写程序前的准备:编写自动开/关程序前,应首先检查本机显示的日期和时间是否为当前时间,如不符,按第四章第(一)条方法调整。

### (二) 编写自动开关程序:

再次按"设定"键,系统进入序号 01 定时关机时间设定的编程状态,此时屏幕右边显示 Ø 标志(表示关闭)。按"星期"键,将日期(星期)选择为一~五(即星期一~星期五)五项全部显示。再按"时"和"分"键,将时间设定为8:00,此时第1次的关机日期和时间已设定好。如右图所示:

至此时第 1 次开机和关机时间已设定完成。接着设定第 2 次和第 3 次开机和关机时间,再次按"设定"键,系统进入序号 02 定时开机和关机时间设定的编程状态,按上述编写序号 01 的方法,将日期和时间选择为您要求的第 2 次开机和关机时间。重复使用上述方法可继续写入第 3 次开机和关机时间。至此,您要求的星期一~星期五每天开/关 3 次的程序已编写完成。

2. 在编写好要求星期一~星期五使用的开/关时间程序后,接着编写第 4 次要求星期六和星期日开机的时间。再次按"设定"键,系统进入序号 04 开机时间设定的编程状态,此时按"星期"键将日期(星期)选择为六和日(即星期六和星期日)二项全部显示,选好后再按"时"和"分"键,将时间改成 8:00,此时第 4 次开机日期和时间已设定好。再次按"设定"键,按上述方法先将日期选成 SA 和 SU 显示,再按"时"和"分"键将关机时间设定为 22:00,此时您要求的时控开关所有程序已全部设定完成(如有需要可按上述方法一直编写至序号 20#程序)。在所有程序设定完成后,按"时钟"键系统即恢复到时钟状态。本机将按写入的日期(星期)和时间反复循环执行。(如以后需要取消任何一道自动开/关程序时,可进入到该程序,按"夏时制"键清除输入数值即可。清除后时钟应显示为--:--,不能改为0:00。如右图所示)

### 七、使用方法:

在设定好全部开/关程序后,按"运行"键将时控开关工作状态转换成"自动",并通上电源,时控开关将按照您的要求自动开启和关闭。(注意:在按"运行"键转换工作状态时,转换速度不要太快,并在"关"处停顿3秒后再转换到"自动",时控开关在执行自动开/关程序前,屏幕右边应显示 Ø 标志和电源指示灯处于熄灭状态。)

如要求时控开关立即开启,可按"运行"键将工作状态转换为"开",此时电源指示灯亮,表示已有电输出。如要求时控开关立即关闭,可按"运行"健将工作状态转换为"关",此时电源指示灯熄灭,表示电源已关闭。

# 八、注意事项:

- 1.在用"设定"键设定开/关程序时,一定要注意输入的日期是否正确,并将工作状态设定为"自动"时本机才能自动执行设定的程序。
- 2. 时控开关正在执行自动开/关程序时,如用"运行"键转换了工作状态,时控开关将不再执行该程序而执行下一道开关程序。
- 3. 如由于长期未使用造成电池电压不足时,屏幕出现长期全屏显示或不显示时,可将时控开关接上电源充电并用笔尖按"重置"键,屏幕即可显示时钟状态,此时该机恢复全部功能,并按上述操作方法投入使用
- 4. 遇故障本机无法正常使用时,应交专业人员修理,不可自行拆卸。
- 5. 本产品自用户购买之日起,本公司负责免费保修一年。

# 08:00 ×